




## ISI-EXTRACT



Serrer les mâchoires de l'arrache moteur à la main ou avec une pince si besoin.  
Si l'arrache moteur glisse lors de l'extraction du moteur, percer au  $\varnothing$  6mm l'axe d'enroulement et insérer la goupille au travers de la mâchoire.



Fabriqué et distribué en exclusivité par la société ABP. Siège : 455 Rue du Dauphiné - 26 140 Albon  
Site Aubagne : 280 Avenue des Templiers - 13 400 Aubagne - [contact@abpool.fr](mailto:contact@abpool.fr) - [www.isi-miroir.fr](http://www.isi-miroir.fr)